

1、 U型圈配套在端板上，不再单独放置在包装袋中。在此状态下两端装发泡帽。



2、 O型圈配套在联接器上，不再分别放置在包装袋中，而是作为一个整体装袋。



3、 将袋子贴到膜元件包装上，进行捆包。



\*注：此包装袋只是用作展示，并非实际袋结作业使用的袋子。  
将袋子贴在膜元件的包装上，可以有效防止客户取出膜元件后，没有发现联接器的情况。